PRECINTO INDICATIVO

TT Triple Tight

Paso 1:

Asegúrese de que la solapa del sello esté colocada con la parte trasera lado de cara al usuario.



Paso 2:

Sostenga la solapa del sello con una mano y con la otra, inserte la tira en el orificio de entrada.



Paso 3:

Después de insertar, jale de la tira hasta el máximo y asegúrese de que no quede ningún espacio después del sellado.



FLINK PLANTA
Parque Industrial Indupark, Chilca

OFICINA COMERCIAL
Calle Bolívar 270 Ofic. 303, Miraflores

989 291 802 / 933 045 668
ventas@flink.pe

flink.pe